■機能比較表

機能	SOLEIL 70	SOLEIL 80			
モーター制御方式	コンピューター	コンピューター			
本体サイズ高さ×幅×奥行き(mm)	292×435×201	292×435×201			
本体質量(kg)	8.0	8.0			
梱包サイズ高さ×幅×奥行き(mm)	412×540×270	414×545×326			
消費電力(W)	45	45			
最高回転数(rpm)	850	850			
最低回転数(rpm)	70	70			
模様数	18	30			
液晶パネル	○(バックライト付)	○(バックライト付)			
ボタンホール形式	自動	自動			
ボタンホール種類	3	6			
針穴糸通し形式	スーパー糸通し	スーパー糸通し			

機能	SOLEIL 70	SOLEIL 80			
糸調子形式	自動	自動			
自動糸切り	0	0			
自動止め/返し縫い	0	0			
送り歯枚数(枚)	7	7			
ライト	白色LEDライト:3個	白色LEDライト:3個			
コードリール	0	0			
エラー及びメッセージ表示	○(液晶画面表示)	○(液晶画面表示)			
ワイドテーブル	オプション	0			
フットコントローラー	オプション	0			
ケース	ハードケース	ハードケース			
取扱説明DVD	0	0			

■付属品

ジグザグ押え	まつりぬい押え	ボビン(4個)	ミシンブラシ	付属品トレイ	取扱説明書
ボタン穴かがり押え	リッパー	ミシン針(HAx1)	糸こまネット	付属品バッグ	早見表
たち目かがり押え	糸こま押え(大、中、小)	ドライバー	はとめ穴パンチ	フットコントローラー ※SOLEIL 80のみ	取扱説明DVD
片押え	模様ぬい押え ※SOLEIL 80のみ	ネジ回し	ミシン糸	ワイドテーブル ※SOLEIL 80のみ	保証書

■オプション



専用フットコントローラー (MODEL P) ※SOLEIL 80は標準装備 足元でスタート・ストップ、スピートを調整 できます。両手を自由に使えて便利。 FC31091 / JANコード:4977766193030 **3,675**円 ※このフットコントローラー以外は 使用できません。

ボビン (高さ11.5mm/5個入り) B051/JANコード:4977766193313 **294**円



ワイドテーブル ※SOLEIL 80は標準装備 作業スペースを広げて、大物の布送りも スムーズになります。 WT5/JANコード:4977766194693 6,300円



ブラザーのオンラインショップ ブラザーダイレクトクラ ミシンから関連用品まで、様なブラザー製品をオンラインで 購入できます。 http://direct.brother.co.jp



※表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。※コードの標記はモデル名です。



■アフターサービスは **お買い上げの販売店**へご依頼ください。

転居などにより、お買い上げの販売店でサービスが受けられない場合には、お客様相談室(ミシン119番)にお電話ください。

- ●このカタログに掲載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なることがあります。また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 - ★お買い上げの販売店で、所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。
 - ★このカタログの掲載商品、並びに内容についてのくわしいことは、最寄りの販売店、またはお客様相談室 (ミシン119番)におたずねください。

で利用時間 受付時間/平日(月曜日〜金曜日)9:00~17:30 休業日/土曜日、日曜日、祝日およびブラザー販売株式会社の休日

お客様相談室(ミシン) 19番)は 0120-340-233



ブラザー販売株式会社

Thep.// www.srouror.so.jp

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1



大気に対する悪影響を軽減させる 植物油インキを使用しています。 ■お買い求め、ご相談は

[SOLEIL 70 / SOLEIL 80 カタログ コード:S77-01] このカタログの内容は平成25年4月現在のものです。

SOLEIL 80 / SOLEIL 70

ソレイコ 70





思い描いた作品を作るために、 いいミシンを。






「女の子のおしゃれ服」

「ほんのりsweet女の子の服」

荒木 由紀さん

神奈川県藤沢市在住のソーイングデザイナー。出版書籍に 「ほんのりsweet女の子の服」「女の子のお出かけ服」「女の 子のおしゃれ服」(すべて日本ヴォーグ社発行)など。オンラ インショップ「kanon」では、オリジナル生地・アパレル生地 の販売をしている。2人の女の子の母親でもある。



手づくりに見えない服を。

子ども服の本は、5冊出しています。これから6冊目の制作に入るところですね。本を出すうえで一番こ だわっているのは、手づくりに見えない服を作ること。本を見て作ってくださった方が、お友達に「その服 どこで買ったの?」って聞かれるのが一番嬉しいんじゃないかなって思うんですよね。デパートで売って いるようなお洋服を作って欲しいんです。だから、ジャストサイズの服を作ることもこだわりのひとつです。



人気のキルトニットを使った



厚い布を使うコートも、しつかり



コートには、コート用の

いいミシンでいい作品を作って欲しい。

このミシン(ソレイユ 80)は、直線縫いも職業用ミシンと変らないくらいだと思います。薄手の布もきれいに 縫えるし、厚手の布にも針がスッと入っていく感じで縫いやすいです。縫い目が安定しているっていうのは、 やっぱり一番大事ですよ。子ども服は特に小回りが大切ですから、カーブを縫うときなんかもきれいに縫え ないと。襟ぐりのステッチが上手く縫えるかどうかも、使うミシンにかかっています。一見簡単そうに見える んですが、ちょっとでも飛んだら縫い直しになってしまいますから。

洋服を作るなら、ぜひいいミシンを使って欲しいですね。いいミシンを使うことで、出来上がりにも時間に も差が出ます。せっかく手間をかけて作るんだから、いいクオリティーの作品を作って欲しいなと思います。

思いを形にする機能たち。

このミシンは、バランスがいいですよね。いいポイントを押さえているなぁという感じ。例えば、このワイド テーブル*!これは縫いやすさを左右しますね。厚い布や重い布ほど、どうしても縫っている途中で布がずれ 落ちてしまうので。縫いやすさで言うと、両手が使えるフットコントローラー*もあった方がいいですね。 これも、すごくいい機能ですよ。針停止位置を選べるの。針が下に降りた状態じゃないと角が縫えないので。 地味な機能だけど重要ですね。

それから、地味だけど絶対にいる機能が・・・この、押え固定ピン!幼稚園バッグなんか布が厚いですから、こ れがないと苦労しますね。小物を作るときにはすごく便利ですよ。意外と段差のあるところが多いですから。 あと、ボタンホールが3種類から選べるのもいいですね。本来ならボタンホールの形は生地やお洋服の種類

によって変えた方がよいのですが、ボタンホールを1種類しか選べないミシンも 多く、コートでもブラウスでも同じボタンホールで縫うことになってしまうん です。ボタンホールは洋服を作るうえで欠かせない機能ですから、楽にき れいに縫えるかどうかも、とても大切な要素です。

※ソレイユ 70はオプションとなります。

布は絵の具、ミシンは筆のようなもの。

服を作るのって、私にとっては絵を描くのと同じ感覚なんです。まず作ってみたいデザインがあって、それに 合う絵の具を探していく。それが布ですね。作ってみて寂しいと思ったら、リボンや色んな素材を足してみる。 そういうときに、やっぱり対応できるミシンが必要ですね。絵を描くことに例えると、ミシンは筆みたいなもの です。凝れば凝るほど、いい筆が欲しいですよね。それが一本の筆で済むなら、いいじゃないですか。小さい 筆から大きい筆まで揃えなくても。最初にいい筆を一本買っておけば。

結局、いいミシンを使わないと作りたくなくなってしまうんですよ。時間も手間も余分にかかりますから。それ こそ、水彩画しかやらないなら、本当に安いミシンがあればいい。でも油絵も描きたいなら、ちゃんとした道具 を揃えましょうってことですね。思い通りのものを作ろうと思うなら、やっぱりいい道具っていうのは必要です。



糸がつりやすい薄手の 生地も、きれいな仕上がり。



安定した縫いやすさと、スムーズな操作。理想の作品づくりを叶えるミシン。



余分な手間をカットし、使いやすさをさらにアップ。 ソーイングの時間がもっと豊かになる、嬉しい機能が満載です。

もっと快適に、ソーイングを楽しみたい! 使う人の声に応えた、充実の機能たち。

大きい布も 楽に縫いたい! よく使う設定で すぐ縫いたい!

両手を使って キレイに縫いたい!



両手が使えるから仕上がりもキレイに フットコントローラー (MODEL P)

縫う速度を足元でコントロール。両手が自由に使えるので、曲線ぬいの仕上がりもキレイです。

※ソレイユ70はオプション (モデル名:FC31091)

フラットで広いスペースを確保 **ワイドテーブル**

作業スペースを広げて、大物の 布送りもスムーズになります。 ※ソレイユ70はオプション

(モデル名:WT5)



設定した振り幅やぬい目の長さを記憶 メモリーモード

お好みで設定した振り幅やぬい目の長さ、よく使うぬい模様は2つまでミシンが記憶。簡単に呼び出せるから、設定する手間がかかりません。





ミシンが糸をカットする 自動糸切り

ボタンを押すだけで、上糸と下糸を同時にカット。ハサミを使う必要がありません。



布を押える強さを簡単調整 押え圧調節

押え圧が調整できるから、厚物から薄物まで 布地に合わせて美しく仕上げます。



糸調子はミシンにおまかせ 自動糸調子


デニムなどの厚物から薄物、伸縮素材まで、 最適な糸調子でキレイに縫うことができます。

美しく縫う



布送りがなめらかな フラット設計

布を置いて手を添えるテーブル面は、よりスムーズに布送りができるフラットな設計。 金属製の針板も凹凸感を解消し、テーブル面や針板とのすき間も極力なくしました。



フリーモーションに最適 **ドロップフィード**

送り歯が下がることで、自由に布を動かす ことができます。キルトのフリーモーショ ンや手ぬい風のステッチにも便利です。



手元明るく、ぬい目はっきり トリプルLEDライト

3灯のライトが手元を明るく照らし、ぬい目がはっきり見えます。長時間の使用でも熱くなりません。



付けたいボタンをセットするだけ **自動ボタン穴かがり**

使用するボタンにぴったりのサイズで、穴かがりが仕上がります。



しっかり布を送る **7枚送り歯**

細いひも、厚物や薄物もしっかりと布送りが でき、キレイで均一なぬい目に仕上げます。



厚物の縫い始めもスムーズ 押え固定ピン

押えを水平にキープすることで、デニムなど厚物もスムーズに縫い始められます。

やさしく使う



下糸巻きに便利な設計 下糸巻きのスペースが広くなって、作業 がしやすくなりました。ボビンに糸が均一 に巻ける設計で、下糸の準備がしっかりで きます。



ボビンに糸を5~6回巻き付けて台座の溝に通し、スタートボタンを押すだけで下糸巻きが完了。



糸が見える天びん窓

天びんは、ソーイング中に手が触れない安全設計。天びん窓を設けているので、糸が掛かっていることをいつも確認できます。

天びんシャッター

押えを下げたままでは上糸をかけることができないよう、シャッターを付けているので、糸のかけ間違いがありません。




糸の準備は座ったままでOK 糸コマ前面配置

糸コマを前面に配置したことで、準備のたびに立ち上がったり、座ったりという無駄な動作を解消します。



上糸通しがさらにスムーズに スーパー糸通し

針穴への上糸通しは簡単&スピーディー。 レバー操作だけで上糸通しが完了します。



下糸を引き出す手間を省いた **下糸クイ**ック

ボビンを入れ、矢印にそって糸を通せば、 すぐに縫い始められます。



液晶画面でぬい模様を表示

使用する押え、選んだ模様などを液晶 画面に表示。ジグザグの振り幅は0.0~ 7.0ミリまでお好みで調節ができ、自分 で設定したぬい目も確認できるから安 心です。



ついうっかりをお知らせする エラーメッセージ

押えやボタン穴かがりレバーの下ろし忘れなどを、液晶画面でお知らせします。



縫い終わりの針位置を選べる 針停止位置設定

布をターンさせやすい針下停止と、布を取り出しやすい針上停止。スイッチを押すだけで、針の停止位置を切り替えられます。

プログラム糸切り

あらかじめ設定しておけば、ミシンが自動的に止めぬいと糸切りを行います。

スーパースロー

ゆっくり縫えるから、初めての人も安全 に使えます。小さなカーブぬいにも便 利です。

スピード調節

低速から高速まで、ぬい速度は自由自 在。実用模様は縫いながらスピード変 更ができます。

スイッチイルミネーション

ミシンがスタートできる時は緑色、できない時は赤色、下糸巻きの時はオレンジ色に点灯して知らせます。



コードリール

使用後はコードがスピーディーに本体 の中へ収納されるコードリールがつい ています

アクセサリートレー

押え、ボビンなどのアクセサリーをきちんと整理して収納できます。 ※ソレイユ 70には、模様押え(N)は同梱されていません。

ハードケース

ホコリや汚れからミシン本体を守る、専 用のハードケースです。



模様一覧 生地に、用途に、デザインに、合わせて選べる多彩なステッチ。

名 称		模様	用途例	名 称	模様	用途例	名 称		模様	用途例
直線	左	0	地ぬい、ギャザー、ピンタック などを縫います。	三重ぬい	0===	ぬい目を丈夫にする、 伸びる布地を縫います。	かんどめ			ポケットロなどのあき止まり を補強します。
	中	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	地ぬい、ギャザー、ピンタック などを縫います。	アップリケ	ттт	アップリケなどの布を 縫い付けます。	サテン スカラップ			サテンスカラップ模様を 縫います。
伸縮ぬい		Ž	伸びる布地を縫います。			パジャマ·シャツなどの ボタンホールを作ります。	飾りぬい			 飾りぬいをします。
ジグザグ		\{	ほつれ止め、アップリケなど を縫います。	ボタン穴かがり		ブラウス・シャツなどで横向きの ボタンホールを作ります。			* * *	レース付け、ふち飾り、 ヘアルームなどを縫います。
		}	普通地または薄地の ほつれ止め。		Wash.	スーツやコートなどのボタン ホールを作ります。			E	レース付け、ふち飾り、 ヘアルームなどを縫います。
たち目かがり	たち目かがり	W	厚地やほつれやすい布地の ほつれ止め。	ファゴティング	\$	布地と布地の間を離して かがる/飾りぬいをします。	アップリケ	左	<u></u>	アップリケ、バインディング をします。
		1	伸びる布地のほつれ止め。	スモッキング	*	スモッキングします。	キルト	右	E Q	アップリケ、バインディング をします。
まつりぬい		/ V \	普通地のすそ上げ。			伸びる布地、編み地などに ボタンホールを作ります。	キルトジグザグ		₹ 0	アップリケキルト、サテンぬい、 フリーモションキルトをします。
まりりぬい		/m/m/	伸びる布地のすそ上げ。	ボタン穴かがり	booocca	伸びる布地などにボタン ホールを作ります。	手ぬい風キルトダーニング		Q	手ぬい風キルトを作ります。
3点ジグザク	ï	Ş	厚地や伸びる布地のほつれ止めや、 ゴムテープを縫い付けます。		Describeration of the state of	厚地、毛足の長い布地などに、 横向きのボタンホールを作ります。			Innn IIIIIII UUUI	厚地のつくろいぬいを します。

^{*} 右下に「Q」と記されている模様は、キルト用の模様です。 色表示は、ソレイユ 70には搭載されていません。



5